

PATINETE ELÉTRICO



Modelos: WY0001 e WY0002

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este Manual, antes de usar seu PATINETE ELÉTRICO.
Guarde-o em local seguro, para futuras consultas.



WWW.SEVENSKATES.COM.BR

SAC: (11) 5660.2600



Uso doméstico

Obrigado por adquirir um produto SEVEN SKATES.

ATENÇÃO! (Para sua segurança, leia atentamente)

- Este produto não está de acordo com normas veiculares e não se destina ao uso em ruas, estradas ou rodovias.
- Ao usar este produto, dê prioridade à SEGURANÇA. Lesões graves podem resultar do uso inseguro deste produto.
- O usuário, ou o responsável pelo usuário deste produto, assume todos os riscos associados ao seu uso. Os riscos podem ser minimizados com o uso de equipamentos de segurança, tais como capacete, óculos, luvas, joelheiras e calçados adequados.
- Esteja sempre atento à movimentação de veículos e pessoas e obedeça as leis.
- Não utilize este produto onde haja trânsito de veículos, em pisos molhados, superfícies oleosas, não pavimentadas, irregulares, com presença de buracos, fissuras superficiais e obstáculos.
- Esse veículo não se destina ao uso em condições extremas ou em terrenos acidentados.
- Esse é um produto elétrico, por isso não use em terrenos molhados, onde haja poças d'água, ou mesmo em clima chuvoso.
- Pessoas sem excelente visão, equilíbrio, coordenação motora, força muscular e óssea e boa capacidade de tomada de decisões, não devem usar este produto.
- Nunca use este produto sob influência de álcool ou drogas.

IMPORTANTE!

Danos ou defeitos causados pelo não cumprimento dessas instruções poderão acarretar em perda da garantia.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Patinete
2. Carregador de bateria BIVOLT automático
3. Kit de Ferramentas
4. Manual de Instruções e Garantia

ESPECIFICAÇÕES

Motor Elétrico 24V
Bateria Recarregável
Peso: 8,7Kg
Medidas: 71cm x 16,5cm x 8,0cm

MONTAGEM DO PRODUTO

ATENÇÃO! Antes de iniciar a montagem do produto, leia e certifique-se de ter entendido todas as instruções de montagem.

1. Remova cuidadosamente todos os itens contidos na embalagem.
2. Localize o suporte da roda dianteira e encaixe-o à frente do patinete. Fixe o parafuso da roda dianteira, usando a ferramenta apropriada, que acompanha o kit.
3. Seu Patinete é transportado na posição DOBRADA e TRAVADA. Para desdobrá-lo, proceda da seguinte maneira:
 - levante a alavanca de liberação rápida e solte a porca ajustável no lado oposto. Isso irá permitir que o guidão seja colocado em posição vertical.
 - fixe-o nessa posição, com a ajuda da porca ajustável e trave-o abaixando a trava de liberação rápida.
 - para dobrá-lo e travá-lo novamente, proceda da maneira inversa.

MONTAGEM DO PRODUTO (continuação)

4. Para montar o guidão, proceda da seguinte maneira:

- Insira os punhos na entradas em "T" do guidão.
- Certifique-se de que os pinos de trava dos punhos se posicionem nos orifícios de trava, produzindo o som de um "clik"
- Segurando o punho do freio, solte a abraçadeira em "T" que trava as duas partes da altura do guidão e suspenda-o até a altura da cintura do piloto.
- Prenda a abraçadeira em "T", certificando-se de que o guidão esteja firmemente travado.
- Se necessário, solte a trava em "T" e ajuste a porca ajustável.

BATERIA

(manutenção e instruções de carga)

COMO CARREGAR A BATERIA

ATENÇÃO! *Seu patinete vem descarregado da fábrica. Antes de iniciar o uso, carregue completamente a bateria.*

Recomendamos que seja feita uma carga de 6 à 8 horas seguidas antes da primeira utilização.

Recomendamos ainda uma recarga completa antes de guardar seu patinete e também após cada 30 dias sem uso.

Nunca deixe que a bateria descarregue completamente. Isso pode danificar as baterias.

Desligue completamente a unidade quando ela não estiver em uso.

Para carregar a bateria:

1. Certifique-se de que a unidade esteja desligada
2. Certifique-se de que a corrente local seja compatível com a voltagem do seu patinete
3. Abra a tampa protetora da tomada de carga, localizada no lado esquerdo da base do patinete (Fig. 1)
4. Localize o carregador de bateria. Encontre o soquete único e encaixe-o na tomada de carga.
5. Ligue o carregador à tomada da parede. Um Led vermelho se acenderá no carregador, indicando que o processo de carga da bateria foi iniciado.
6. Mantenha o processo de carga da bateria por 6 à 8 hs após a luz vermelha do carregador se acender
7. Quando a carga estiver completa, um Led verde se acenderá e o carregador poderá ser retirado. Após retirar o carregador, feche a tampa protetora da tomada de carga
8. Por segurança, nunca carregue por mais de 24 hs.



Figura 1

IMPORTANTE!

Uma nova recarga deverá ser feita sempre que houver a percepção de que o patinete esteja perdendo a força ou quando a velocidade máxima não puder ser atingida.

FREIOS

ATENÇÃO! Antes de iniciar o uso do seu patinete, pratique o processo de frenagem para familiarizar-se com seu desempenho.

O Sistema de Frenagem do seu patinete é acionado manualmente através da alavanca situada no punho esquerdo do guidão e atua sobre a roda traseira. Quando acionar a alavanca de freio, certifique-se de soltar o punho do acelerador no lado esquerdo do guidão.

O tempo, distância e eficiência da frenagem podem ser afetados por diversos fatores, entre os quais piso molhado, escorregadio, superfícies irregulares, etc.

Para frear, solte o punho do acelerador e acione com a mão a alavanca de freio, localizada no lado esquerdo do guidão.

AJUSTES DE REGULAGEM

O Sistema de Frenagem do seu patinete vem regulado de fábrica. No entanto pode ser ocasionalmente necessário efetuar ajustes em sua regulagem.

Se o freio estiver muito APERTADO, proceda da seguinte maneira:

- Solte o parafuso de controle da tensão na alavanca de freio, girando-o no sentido ANTI-HORÁRIO, até que a roda gire livremente.
- Para um ajuste adicional, localize o parafuso de ajuste no cubo do freio traseiro, localizado na roda traseira, e gire-o no sentido ANTI-HORÁRIO, até que a roda gire livremente

Se o freio estiver muito SOLTO, proceda da seguinte maneira:

- Aperte o parafuso de controle da tensão na alavanca de freio, girando-o no sentido HORÁRIO, até que a roda gire levemente presa.
- Para um ajuste adicional, localize o parafuso de ajuste no cubo do freio traseiro, localizado na roda traseira, e gire-o no sentido HORÁRIO, até que a roda gire levemente presa.

RANGIDOS

Eventuais rangidos não são sinais de defeitos ou danos no sistema de freios e desaparecerão com o uso.

ACELERAÇÃO

A variação de velocidade do patinete depende da pressão feita no punho do acelerador. Quanto mais a frente for girado o acelerador, maior será a velocidade do patinete.

INICIANDO O USO

1. Certifique-se de que o patinete esteja corretamente montado e que todos os parafusos estejam bem fixados.
2. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
3. Coloque o patinete em posição vertical.
4. Coloque o botão ON/OFF (Fig. 7) na posição ON.
5. Coloque um dos pés sobre a base do patinete.
6. Com o outro pé, dê um impulso inicial, para que o patinete comece a se mover.
7. Virando suavemente para frente o punho do acelerador, localizado no lado direito do guidão, o patinete começará a acelerar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

RODAS

O seu patinete é equipado com rodas de resina.

Para evitar danos desnecessários e desgaste excessivo da roda traseira, evite acionar o freio em alta velocidade. A garantia do produto não cobre danos e desgastes causados por esse procedimento.

Para informações sobre rodas de substituição, procure o SAC.

CORREIA

A correia do seu patinete vem regulada de fábrica. No entanto pode ser ocasionalmente necessário efetuar ajustes em sua regulagem.

A correia estará na tensão correta quando estiver tensa o suficiente para não saltar sobre a roda dentada.

Se for necessário aumentar a tensão da correia, afrouxe as porcas de cada lado do eixo traseiro e estique a correia até obter a tensão necessária. Quando a tensão estiver correta, aperte as porcas novamente.

LIMPEZA

Mantenha seu patinete limpo, usando para isso um pano macio umedecido em água.

DOBRA E ARMAZENAMENTO

Antes de guardar seu patinete, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e de que o equipamento esteja desligado.

Seu patinete pode ser dobrado para ser armazenado em pequenos espaços.

Para isso, siga os passos indicados no item MONTAGEM DO PRODUTO, no início deste Manual.

Guarde seu equipamento em local seco, seguro e protegido de intempéries.

GARANTIA

Patinete Elétrico

1. Produto garantido pelo prazo de **90 (noventa) dias** a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do DOCUMENTO FISCAL de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O DOCUMENTO FISCAL deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.
 2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.
 3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de **30 (trinta) dias** contados a partir da data de recebimento do aparelho.
 4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.
 5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.
 6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.
 7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.
 8. Haverá perda de garantia se o produto:
 - a) for usado indevidamente;
 - b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
 - c) sofrer danos causados por queda, umidade, etc.;
 - d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
 - e) sendo projetado para USO DOMÉSTICO, for usado em regime de uso profissional**
 9. A Garantia não cobre a substituição da bateria, quando for constatado uso em desacordo com a orientação contida no Manual de Instruções do produto.
 10. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- SAC:** atendimento1@btcmail.com.br
Tel.: (11) 5660.2600